


사용방법



경고 좌우, 경사, 상하 조절 시 작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 조절하세요.

좌우 조절

한 손으로 본체를 잡고 다른 한 손으로 모터부를 가볍게 좌우로 밀면 약 85도 범위 내에서 바람의 방향을 마음대로 조절할 수 있습니다.




경사 조절

한 손으로 본체를 잡고 다른 한 손으로 모터부를 가볍게 올리거나 내리면 바람의 상하 경사를 조절할 수 있습니다.



상하 조절

위로 높이를 조절할 때는 물체를 먼저 잡은 뒤, 상하 조절 버튼을 눌러 상하 조절 파이프를 잡아 위로 올리세요.




코드선 보관

스탠드 후면에 있는 코드선은 정리한 후 묶어서 보관하세요.




바람세기 선택

- 바람세기는 [• (미풍)] → [.. (약풍)] → [... (강풍)] → [= (최미풍)] 4단계로 되어 있습니다.
- 원하는 바람세기를 선택하여 사용하세요.
- [◎] 버튼을 누르면 작동을 멈춥니다.



회전선택

- [◎] 버튼을 누르면 바람의 방향이 좌우 85도 범위 내에서 회전합니다.
- [◎] 버튼을 다시 한번 누르면 회전이 멈춥니다.



시간선택

- [시간선택] 스위치를 시계방향으로 돌려 원하는 시간에 맞추면 지정된 시간동안 작동되다가 자동으로 정지하게 됩니다.
- [시간선택] 스위치를 [연속]에 맞추면 연속으로 작동됩니다.
- 시간선택으로 사용 후 재사용 시는 [시간선택] 스위치를 [연속] 또는 원하는 시간을 재선택하세요.
- [시간선택] 스위치의 위치가 [정지]로 선택되어 있으면 [바람세기] 버튼을 눌러도 선풍기가 작동되지 않습니다.



- * 선풍기를 이동할 때 전원플러그를 뽑고 모터부의 운반손잡이를 이용하세요.
* 작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 좌우, 경사, 상하를 조절하여 주세요.
* 아이들이 제품 사용 중 장난을 치거나 장난감 용도로 사용하지 않도록 하세요.

기타

손질 및 보관방법

- 선풍기를 깨끗이 손질할 때 형광을 합성 세제나 비눗물에 적셔 닦아낸 후 맑은 물에 적신 형광으로 거품이 남아있지 않도록 닦아내세요.
- 마른 형광으로 물기를 깨끗이 제거하세요.
- 깨끗이 손질한 다음 비닐커버를 씌워 상자에 포장하여 습기가 없는 장소에 보관하세요.

고장 신고 전 확인사항

사용 중에 이상이 생겼을 때 다음 사항을 확인하세요.

증상	확인사항	조치사항
날개가 돌아가지 않는다.	전원 플러그가 콘센트에서 빠져 있지 않은지 확인하세요.	전원 플러그를 끊으세요.
	안전망이 찌그러져 날개가 걸려 있지 않은지 확인하세요.	전원코드 분리 후 찌그러진 안전망을 펴세요.
날개가 회전하면서 이상음이 발생한다.	안정망이 확실히 조립되어 있는지 확인하세요.	조립방법을 참조하여 안전망을 완전히 고정하세요.
	안전망이 변형되어 날개가 닿는지 확인하세요.	전원코드 분리 후 찌그러진 안전망을 펴세요.
	날개가 정확히 조립되어 있는지 확인하세요.	날개 고정구를 완전히 고정하세요.
정상 동작을 하지 않는다.	사용 전압과 콘센트의 전압이 일치하는지 확인하세요.	AC 220 V 전원에 사용하세요.

제품규격

제품의 외관 및 디자인과 제품규격은 품질 향상을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

모델명	SF-S357 Series
날개크기	35 cm
전원	AC 220 V / 60 Hz
소비전력	45 W
제품중량	약 3.4 kg

* 선풍기의 이동할 때 전원플러그를 뽑고 모터부의 운반손잡이를 이용하세요.
* 작동을 멈춰 날개가 완전히 정지한 후 좌우, 경사, 상하를 조절하여 주세요.
* 아이들이 제품 사용 중 장난을 치거나 장난감 용도로 사용하지 않도록 하세요.

보증서

제품명	스타리온 선풍기	모델명	SF-S357 Series
Serial NO.		구입 대리점	점
구입일	년 월 일	판매 금액	₩

선풍기의 품질보증기준은 2년이며 구동부 보증기준은 5년입니다.

서비스에 대하여

- 저희 스타리온에서는 품목별 소비자 피해 보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장 발생 시 구입처로 문의하거나 당시 클로버 서비스로 연락하여 주시기 바랍니다.
- 보상 여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해 보상을 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

소비자 피해 보상 안내

소비자 피해 유형	보상 내용	
	보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환	
구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환, 무상 수리	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환	
교환 불가능 시		유상 수리
하자 발생 시		무상 수리
동일 하자에 대하여 수리 했으나 고장이 재발(3회째)		
여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째)		
수리 불가능 시		제품 교환 또는 무상 수리
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		경액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
제품 구입 후 운송 경로 중 피해가 발생하였을 경우 (소비자 직접 운송 제외)		
수리 가능할 경우	제품 교환	
		유상 수리
	유상 수리	유상 수리
수리 가능하는 경우		별도 정하는 당사 기준에 준함
수리가 불가능한 경우	유상 수리	
		유상 수리
천재지변(화재, 염해, 가스, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우		
사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우		
사용 전원의 이상 및 겹속 기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우		
기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우		
스타리온 대리점이나 서비스센터의 수리 기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우		
고장이 아닌 다른 사유로 서비스를 요청하는 경우		

스타리온은 "불친절 서비스"에 대해서는 요금을 받지 않습니다.
 상기 보상 기준은 재정경제부 고시 제 99-7호 규정에 의거합니다.

유상 서비스 (고객의 비용 부담)에 대한 책임 - 서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 서비스 기간 내라도 유상 처리 됩니다.

- 제품 내에 이물질을 토입 (물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- 스타리온 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 천재지변 (뇌피, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- 스타리온 제품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 스타리온 제품 사용설명서 내에 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않았아 고장이 발생하였을 경우 ("안전을 위한 주의사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우

스타리온

부산광역시 금정구 금곡동 80-5번지
클로버서비스: 1588-2203

이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해주세요.


STARION

www.starion.co.kr

ELECTRIC FAN

SF-S357 Series

스타리온 선풍기 사용설명서



- 사용 전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
- 본 제품은 국내(대한민국)에서만 사용할 수 있습니다.
- 전원 및 전압, 주파수가 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 사용설명서를 읽고 난 후 사용자가 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주세요.
- 사용설명서에 제품 보증서가 포함되어 있습니다.